






Deviatore.
 Funzione standard : premere e rilasciare.
 Funzione bloccata: premere e ruotare in
 verso orario per bloccare/sbloccare.
 Diverter
 Standard function : push and release.
 Fixed outlet function:
 push and turn clockwise to fix / unfix .

